

Руководство по эксплуатации Aporo T28:



Цифровые продукты APORO войдут в вашу работу и жизнь с качеством высоких технологий и отличным сервисом, как только вы получите, вы действительно почувствуете его отличную производительность и отличное качество, так что вы всегда можете наслаждаться легкостью жизни.

Внимание: При неправильном использовании батареи существует риск взрыва, поэтому ее следует заменять только на батарею того же или эквивалентного типа! Будьте осторожны.

Некоторые характеристики и функции изделия и его принадлежностей, описанные в данном руководстве, приведены только для справки.

Для экспорта, реэкспорта или импорта продукции, описанной в данном руководстве, необходимо соблюдать действующие законы и правила по контролю за импортом и экспортом. нормативные акты.

Арого T28 UHF беспроводной микрофон инструкция:

- 1, Беспроводной микрофон был успешно сопряжен по умолчанию на заводе, и питание на автоматическое подключение может быть использовано непосредственно. Если вы не можете автоматически подключить, следуйте шагу 3 для сопряжения.
2. Беспроводной микрофон функции: M V+/CH + V-/CH- Клавиша M: короткое нажатие клавиши M переключает частотную точку и режим громкости. Введите текущий режим, чтобы показать V как режим громкости, нажмите +/- для регулировки громкости, до 9 уровней, показать C как режим настройки точки частоты, нажмите +/- для настройки точки частоты.
3. Режим сопряжения ID: Введите ID настройки после 5-8 секунд длительного нажатия кнопки M, на микрофоне будет чередующееся мигающее напоминание в середине дисплея. После попеременного мигания, вам нужно выключить усилитель для сопряжения нового ID и заново включить, и пара успешно сопряжена на дисплеи усилителя перестанет моргать индикатор UHF.
- 4, Беспроводной микрофон предупреждает о зарядки индикации: 100 B75 B50 B25 B10 отображается на каждом уровне включения, соответствующем текущему предупреждению о низком уровне заряда. Если при включении на дисплеи B10 уже находится в режиме низкого энергопотребления и мигает цикл дисплея, это означает, что низкое энергопотребление будет предложено перейти в состояние отключения питания. Во время зарядки красный индикатор включается в середине беспроводного микрофона и гаснет, когда заряжен.

Советы к использованию:

1. При использовании функции громкоговорителя, пожалуйста, не направляйте головку микрофона на динамик громкоговорителя, чтобы избежать воя; если пространство небольшое, вы можете отрегулировать громкость, чтобы избежать свиста.
2. Чтобы сделать громкоговоритель чистым и долговечным, губчатая вставка на микрофоне может фильтровать воздушный поток, возникающий во время речи, или уменьшать количество пыли внутри микрофона. Пожалуйста, не вынимайте губчатую вставку из микрофона.

3. Когда вы надеваете микрофон, пожалуйста, направьте его ко рту и держите расстояние между микрофоном и ртом в пределах 1~3 см для достижения наилучшего эффекта усиления звука;

4. При использовании, пожалуйста, не прикасайтесь к губчатому покрытию микрофона, чтобы избежать шума.

5. При возникновении неисправности немедленно выключите выключатель питания и отсоедините USB-разъем, чтобы не повредить динамики и другие компоненты.

6. Если требуется гидроизоляция, убедитесь, что резиновые заглушки на левой и правой сторонах полностью закрыты.

Технические характеристики:

Вес нетто: 488 г.

Время зарядки: 4-6 часов

Время работы: 8-12 часов (режим микрофона) 6-10 часов (музыкальный режим)

Особенности: PA, цифровая запись, воспроизведение музыки, FM-радио, воспроизведение Bluetooth.

Поддерживает максимальную емкость не более 32 Гб TF-карты/U-диска

Питание 21700 литиевый аккумулятор 3.7V / ≥ 4500 мАн, питание DC5V/1000mA.

Формат файлов: MP3/ WMA/ WAV

Скорость передачи данных MP3: 8Kbps-320Kbps

WMA: 32Kbps-384Kbps

Формат записи WAV: 32/64/128Kbps

FM-радио: диапазон принимаемых частот 87.5MHz-108MHz

Общая полоса частот Телескопический FM высокий

Номинальная мощность 10 Вт

Выходная мощность 40 Вт

Спецификация USB2.0, совместим с USB1.1

TF-карта

Bluetooth версии 5.0

Порт зарядки

Порт микрофона

AUX аудио

Запись / переключение пауза / режим / воспроизведение

USB карта

Инструкция усилителя голоса Aporo T28:

1. При включении питания, согласовании Bluetooth, при низком уровне энергопотребления подается звуковой сигнал.
2. Вкл/Выкл устройство нажмите и удерживайте кнопку режима / питания в течение 3 секунд для отображения загрузки "HI". Нажмите режим / кнопку питания снова в течение 3 секунд, чтобы выключить "OFF"
3. Коротко нажмите кнопку режима, чтобы поочередно переключить режим работы.
4. Bluetooth сопряжения: нажмите кнопку MODE для переключения в режим Bluetooth, светодиодный дисплей будет мигать, открыть телефон Bluetooth, обновить, чтобы найти Bluetooth имя APORO T28, нажмите на соединение. После успешного сопряжения светодиодный индикатор BLUE будет гореть.
5. Кнопка "пауза"
при коротком нажатии кнопки "пауза" усилитель отключается и не издает никаких звуков. Нажмите и удерживайте кнопку "пауза", чтобы включить функции одного или всех контуров (светодиод будет показывать ONE или ALL).
6. Заводская громкость запуска по умолчанию равна 10. После регулировки громкости при следующем включении будет использоваться громкость последнего выключения.
7. При загрузке громкость по умолчанию составляет 13 макс. 16, при длительном нажатии на песню - быстрая перемотка вперед, при длительном нажатии на последнюю песню - быстрая перемотка назад.
8. При кратковременном нажатии кнопок громкости "+" и "-" на индикаторе отображается "U+Volume" с максимальным значением от 0-16 максимум. Громкость микрофона и громкость музыки синхронизированы.
9. В режиме FM долгое нажатие на кнопку паузы воспроизведения для автоматического поиска, долгое нажатие на верхнюю и нижнюю композиции для полуавтоматического поиска, а также переход к первой станции после поиска.
10. Режим Bluetooth При нажатии кнопки паузы весь аппарат замолкает. Индикатор показывает, что символ PAUS длинный, нажмите кнопку вверх и вниз, чтобы снять паузу.

11. Запись: для записи подключите микрофон, коротко нажмите кнопку рес, чтобы начать запись, а затем снова коротко нажмите, чтобы сохранить запись и воспроизвести текущий файл записи. (Фюзеляж оснащен 120-секундной памятью для записи. Если есть TF-карта или USB, предпочтительнее использовать внешнее хранилище файлов записи).

12. Если в любом режиме вставлен внешний микрофон, он будет автоматически назначен приоритетным, а светодиодный индикатор будет отображать состояние текущего режима.

13. При низком уровне заряда батареи значок быстро мигает, и батарея не двигается в течение длительного времени.

14. Когда усилитель подключен к кабелю зарядки 5 В для зарядки, значок батареи медленно мигает, а после полной зарядки остается ярким и перестает моргать.

Устранение неполадок

Сопряжение Bluetooth не включено. Усилитель снова переключается в режим Bluetooth и обновляет Bluetooth-устройство на телефоне, чтобы успеть его просмотреть. Найдя Bluetooth-устройство с именем APORO T28, нажмите на соединение.

Из динамика раздастся свист. Микрофон не должен быть обращен к динамику громкоговорителя.

Эффект усиления звука не является идеальным. Используемая среда мала, громкость слишком велика, и эхо вызывает свист.

Носите микрофон правильно, направьте белую метку на микрофоне против рта.

Невозможно воспроизвести при загрузке TF-карты/USB файл формата MP3/WMA (8kbps-320kbps).

На экране нет дисплея. Работает ли аккумулятор? Проверьте заряд аккумулятора.

Тишина во время воспроизведения музыки Проверьте, не отключен ли громкоговоритель или не поставлен ли он на паузу.

Негромкий звук, отрегулирована ли громкость музыки?

Не удается принять радио в FM-диапазоне. Проверьте, не слишком ли тесное или отдаленное окружение. Прием меньшего количества радиостанций и/или наличие шумов. Есть ли зона покрытия FM-сигнала?

Соединение AUX не работает Проверьте, правильно ли подключен аудиокабель.

Вопросы, требующие внимания

1 Для достижения наилучшего эффекта усиления микрофона, пожалуйста, располагайте головку микрофона перед ртом в момент произношения. Если раздается вой, вы можете уменьшить громкость или немного уменьшить расстояние между усилителем и головкой микрофона, чтобы предотвратить помехи.

2 Избегайте частого втыкания вилки в гнездо микрофона, чтобы не ослабить гнездо и не вызвать плохой контакт. Не следует вставлять провода неправильно в источник звука.

3 Для обеспечения срока службы литиевого аккумулятора рекомендуется заряжать его после использования, так как частая зарядка ускоряет старение микросхемы аккумулятора, и аккумулятор следует заряжать каждые две недели, если он не используется в течение длительного времени.

4 Поскольку магнитный эффект рога силен, не кладите на усилитель, банковскую карту и другие магнитные предметы вместе, чтобы не вызвать потерю магнетизма и не вызвать ненужные проблемы.

5. Все аксессуары этого продукта разработаны в соответствии с требованиями. Если нам нужно заменить аксессуары, мы можем использовать оригинальные детали для достижения наилучшего рабочего состояния.

6 При неправильной замене батареи существует опасность взрыва, поэтому для замены батареи можно использовать только батарею того же или эквивалентного типа.

7 Рабочая среда составляет -10 °C -45 °C, (батареинный блок или комбинированная батарея) не должна подвергаться воздействию солнечного света, огня или подобному перегреву.

8 Батареи загрязняют окружающую среду, пожалуйста, утилизируйте отработавшие свой срок службы батареи надлежащим образом.